


qwertykey

QK75


Custom mecanical keyboard with gasket mount design






75% 5-Pin Hot Swap RGB VIA Tri-Mode

SPECIFICATIONS

MODEL:	QwertyKey 75	CONNECTIVITY:	Type-C Wired, Wireless 2.4 & Bluetooth
KEY NR:	80 + 1 Knob	ANTI-GHOST:	NKRO in all modes
STRUCTURE:	Gasket mounted	POLLING RATE:	1000hz in Type-C Wired & Wireless 2.4G
STABILIZER TYPE:	Plate-mounted	COMPATIBILITY:	WINDOWS/MAC
PCB TYPE:	Hotswap 3/5 pins, full RGB, South facing	DIMENSION:	325 x 135 x 30 mm
BATTERY CAPACITY:	4000mAh	WEIGHT:	≈ 1 kg
PLATE MATERIAL:	Polycarbonate		





Holding Fn+SpaceBar causes the keys from ! to 0 to light up to indicate the battery level. When the keyboard is low battery (below 3.5V) the "SpaceBar" Key backlight will keep flashing Red.

SLEEP MODE

If with no operation in 3 min under BT or 2.4GHz Mode, the keyboard backlight will be auto turn off, if no operation in 10 min, the keyboard will enter stanby mode, and disconnect the bluetooth device, press any key to awaken it, the RGB will turn on.

WINDOWS SHORTCUTS

FN + F1	Screen Brightness -	FN + F7	Previous Track
FN + F2	Screen Brightness +	FN + F8	Play/Pause
FN + F3	My Computer	FN + F9	Next Track
FN + F4	Mail	FN + F10	Mute
FN + F5	Calculator	FN + F11	Volume -
FN + F6	Media Player	FN + F12	Volume +


MACOS SHORTCUTS

FN + F1	Screen Brightness -	FN + F7	Previous Track
FN + F2	Screen Brightness +	FN + F8	Play/Pause
FN + F3	Task	FN + F9	Next Track
FN + F4	Search	FN + F10	Mute
FN + F5	Mic	FN + F11	Volume -
FN + F6	Screen Shot	FN + F12	Volume +


VIA CONNECTION

1. QwertyKey75 Keyboard support using VIA Programme to configure and mapping the keys via wired mode.
Please visit <https://github.com/WestBerryVIA/via-releases> to download the latest VIA application to your PC, or directly visit <https://usevia.app> to configure it.
2. Download the QwertyKey75.JSON file from QWERTYKEY.EU and upload the file to the VIA Software.
the QMK/VIA QwertyKey75 Keyboard support auto loading the JSON file for connection

3. When the loading is completed, and the keyboard connected, VIA software will auto detect your keyboard by "Configure" Tab will display the layout and programmable functions.





Tastatură mecanică personalizată cu gasket mount design




75% 5-Pin Hot Swap RGB VIA Tri-Mode

SPECIFICATII

MODEL:	QwertyKey 75	CONECTIVITATE:	Type-C Wired, Wireless 2.4 & Bluetooth
NR TASTE:	80 + 1 Knob	ANTI-GHOST:	NKRO in toate modurile
STRUCTURA:	Gasket mounted	POLLING RATE:	1000hz prin cablu si wireless
TIPUL DE STABILIZATOARE:	Plate-mounted	COMPATIBILITATE:	WINDOWS/MAC
TIP PCB:	Hotswap 3/5 pins, full RGB, South facing	DIMENSIUNE:	325 x 135 x 30 mm
CAPACITATE BATERIE:	4000mAh	GREUTATE:	≈ 1 kg
MATERIAL PLATE:	Policarbonat		





FN + [→ ● → ● → ● Saturatia iluminarii -

FN +] → ● → ● → ● Saturatia iluminarii +

FN + ↓ → ○ → ☀ → ☀ Intensitatea iluminarii +

FN + ↑ → ☀ → ☀ → ○ Intensitatea iluminarii -

FN + → → ● → ● → ● Nuanta iluminarii -

FN + ← → ● → ● → ● Nuanta iluminarii +

FN + - → 📊 → 📊 Viteza iluminarii -

FN + =+ → 📊 → 📊 Viteza iluminarii +

FN + SPACEBAR → 🔋

Ținând apăsat Fn + Bara de spațiu face ca tastele de la 1 la 0 să se aprindă pentru a indica nivelul bateriei. Când tastatura are bateria descărcată (sub 3.5V), iluminarea de fundal a tastei "Bara de spațiu" va continua să clipească roșu.

MOD REPAUS

Dacă nu există nicio operațiune timp de 3 minute în modul BT sau 2.4GHz, iluminarea de fundal a tastaturii se va opri automat. Dacă nu există nicio operațiune timp de 10 minute, tastatura va intra în modul standby și se va deconecta de la dispozitivul Bluetooth. Apăsăți orice tastă pentru a trezi tastatura, iar iluminarea de fundal RGB se va aprinde.

SCURTATURI WINDOWS


FN + F1	Luminozitatea ecranului -	FN + F7	Piesa anterioară
FN + F2	Luminozitatea ecranului +	FN + F8	Redare/Pauză
FN + F3	My Computer	FN + F9	Următoarea piesă
FN + F4	Mail	FN + F10	Mute
FN + F5	Calculator	FN + F11	Volum -
FN + F6	Media Player	FN + F12	Volum +

SCURTATURI MACOS

FN + F1	Luminozitatea ecranului -	FN + F7	Piesa anterioară
FN + F2	Luminozitatea ecranului +	FN + F8	Redare/Pauză
FN + F3	Task	FN + F9	Următoarea piesă
FN + F4	Cautare	FN + F10	Mute
FN + F5	Microfon	FN + F11	Volum -
FN + F6	Captura ecran	FN + F12	Volum +

CONEXIUNE VIA

1. Tastatura QwertyKey75 suportă utilizarea programului VIA pentru a configura și mapa tastele în modul prin cablu.
Vă rugăm să vizitați <https://github.com/WestBerryVIA/via-releases> pentru a descărca cea mai recentă aplicație VIA pe PC-ul dvs. sau să vizitați direct <https://usevia.app> pentru a o configura.
2. Descărcați fișierul QwertyKey75.JSON de pe QWERTYKEY.R0 și încărcați-l în software-ul VIA.
Tastatura QwertyKey75 cu suport QMK/VIA încarcă automat fișierul JSON pentru conexiune.
3. După ce încărcarea este completă și tastatura este conectată, software-ul VIA va detecta automat tastatura prin intermediul tabului "Configure", unde va afișa aspectul layout-ului și funcțiile programabile disponibile.



REPLACING KEYCAPS AND SWITCHES


Tools included

Keycap/ Switch Puller

Dongle wireless

USB Type C to USB Type A cable

Extra keycaps for MacOS layout




Example of a switch as seen from top after you remove the keycap to prepare switch removal.

Install Switches


1. Check that all the switch metallic pins are perfectly straight.
2. Align the switch vertically.
3. Press the switch down until you hear a click. This means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. In case the switch doesn't work, check the switch pins again.

The Switch Puller tool aligns Vertically to the Switch to unclip the plastic securing the switch to the plate.



Push straight Down

Be sure the pins are aligned with the slots.



Before installing switches, be sure the pins are clean and straight.

Remove Switches

1. Grab your Switch Removal Tool and align the gripping teeth vertically (on the Y-Axis) at the center of the switch, as shown in the example graphic above.
2. Grab the switch with the Switch Puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.



For any technical issue, please send an email to help@qwertykey.ro with your order number and a detailed description of your problem.

ÎNLOCUIREA TASTELOR ȘI COMUTATOARELOR

Accesorii incluse

Keycap/ Switch Puller

Dongle wireless


USB Type C to USB Type A cable

Extra keycaps for MacOS layout




Instalare Switch

1. Verificați dacă toți pinii metalice al switch-ului sunt dreți.
2. Aliniați switch-ul vertical.
3. Apăsăți switch-ul în jos până auziți un clic. Asta înseamnă switch-ul tău s-a atașat de placa de bază tastaturii.
4. În caz că switch-ul nu funcționează, verificați din nou pinii acestuia.




Împingeți drept în jos

Fii sigur că pinii sunt aliniați cu sloturile.



Înainte de a instala switch-urile, asigurați-vă că pinii sunt curați și dreți.



Exemplu de switch așa cum se vede de sus după ce eliminați tasta pentru a se pregăti scoaterea switch-ului.

Instrumentul Switch Puller se aliniază vertical cu comutatorul să desprindeți plasticul care fixează switch-ul de placă.

Îndepărtare Switch

1. Luați instrumentul de îndepărtare a switch-urilor și aliniați dinții de prindere vertical (pe axa Y) în centrul switch-ului, așa cum se arată în exemplul grafic de mai sus.
2. Apucați switch-ul cu instrumentul Switch Puller și aplicați presiune până când switch-ul se eliberează singur de pe placă.
3. Trageți switch-ul din tastatură folosind o mișcare verticală.



Pentru orice problemă tehnică, vă rugăm să trimiteți un email la help@qwertykey.ro împreună cu numărul comenzii și o descriere detaliată a problemei întâmpinate.